

產品定義 : (a) 安全帽為產品主體, 通過一些安規測試, 如CNS, DOT, ECE (b) 帽舌屬於產品附加物, 安裝容易, 內含的攝影及兩刷裝置, 有通過CE, RoHS, IPX5測試

一, 行動攝影安全帽



帽舌



二, 行動攝影兩刷安全帽



帽舌



攝影操作說明 : A. 將 SD卡插入巢內, 並且將橡膠防水蓋內緣確實嵌入塑膠孔中, 蓋子與邊齊高並請壓平. B. 將電池四顆安裝好

C. 打開電源開關, (1) 電源指示燈(綠)會亮起, (2) 等待5秒後攝影燈(藍)會閃爍(內含紅色充電燈亮與不亮均屬正常), 藍燈不停閃爍即表示錄影中, 若藍燈沒有閃爍表示SD卡安裝有誤

D. 當低電量(LOW BATTERY)指示燈亮起時, 若要繼續使用, 一定要在30分鐘內更新電池 假若時間設定跑掉, 請上網www.haihao.com.tw 依照指引重新自我設定時間

Remarks : 注意, 打開電源時綠燈亮, 藍燈沒有閃爍時, 表示不正常請檢查: (1) SD 卡 (啟用及刪除檔案時, 請不要格式化), (2) 電池安裝妥當 (3) 關機, 再開機就會恢復正常 (3) 關機時藍燈會延遲10秒後熄滅, 若有任何燈號未熄滅, 請按"RESET"鍵後即可完成關機

選配項目 : (1) SD card : 16GB or 32GB (速度 C10)

(2) 內建USB電源插座, 附USB電源線及變壓器, 可接行動電源, 個人電腦或車充(汽車, 機車) 及110伏或220伏交流電使用, 使用USB插座時, 務必將內部AA電池移除

★ 關機後請務必等待10秒鐘後, 確定所有燈號熄滅後再離開, 以免消耗內部電力

兩刷操作說明

A. 兩刷按鍵: 電源打開, 會聽到嗶一聲即開啟兩刷功能

B. 紅色按鍵(連續模式): 連續刷動, 按任意鍵即停止

C. 綠色按鍵(間歇式刷動模式): 每間隔4秒刷動一次, 按任意鍵即停止

D. 兩刷功能不用時, 請按兩刷按鍵, 關閉兩刷功能

E. 更換兩刷刮刀, 壓緊兩刷臂前端的突出點, 左右搖動將刮刀取出

F. 安裝刮刀, 確認刮刀上箭頭部位朝下, 將刮刀斜插入框內

建議: 請使用鎳氫(Ni-MH)充電電池, 電力穩定持久不漏液 當使用兩刷功能時, 如有雜音, 表示電力不足