日期及時間的設定

1. 刪除 SD卡內的所有檔案。

註:不要以格式化的方式來移除檔案。

2. 將程式 time文字檔複製於 SD卡中。



3.打開 SD卡中的 time文字檔,將內容改為正確的日期及時間。 (例如:現在時間為 2013年 6月 3日,下午 4點 32分 30秒)



4.儲存檔案。

📕 time - 記事本			
檔案(F)	編輯(E)	格式(0)	檢視(∀)
新增(N)		Ctrl+N	
開啓舊檔(O)		Ctrl+O	
儲存權	當案(S)	Ctrl+S	
另存新	所檔(A)		
設定列印格式(U)			
矛引£D()	P)	Ctrl+F	
結束(X)			

5.將 SD卡放入行動攝影安全帽內的 SD卡槽中。

- 6.將行動攝影安全帽的電源打開,開始錄製影片,看到紅燈亮, 藍燈緩慢閃爍,即表示記錄器的時間已被修改完成,此時即可 關閉電源。
- 註:完成時間更正後,SD卡內的 time文字檔會消失。

* 請於惠豪科技官方網站下載 time文字檔。