

行動攝影安全帽 (豪華版) 使用手冊, Rev6.6

惠豪科技

產品定義：(a)安全帽為產品主體,通過一些安規測試,如CNS, DOT, ECE (b)帽舌屬於產品附加物,安裝容易,內含的攝影及兩刷裝置,有通過CE, RoHS, IPX6測試



操作說明: 請先確認SD卡插入槽內,並且將橡膠防水蓋內緣確實嵌入塑膠孔中,蓋子與邊緣齊高並請壓平(防水裝置).

1. 單獨使用,無外接USB電源線時:

- (1) 錄影模式: 輕按一下「紅按鍵」後(藍燈亮) → 約4~5秒後即開始錄影(藍燈閃爍).
- (2) 關機: 長按紅鍵(約3秒), 藍燈快速閃爍後放開.

2. 安全帽外接USB充電電源線時:

- (1) 若連接到室電(110V/220V), 車充(12V), 行動電源(5V)此時設定為邊充邊錄狀態, 紅燈亮及藍燈閃爍,若要關機直接將USB電源線拔除即可.
- (2) 充電模式: 接上USB電源線後, 不論邊充邊錄或資料讀取待機模式, → 長按「紅按鍵」在看到藍燈急閃2次時 → 放開按鍵即為充電狀態(紅燈亮, 藍燈滅), 持續充飽電後, 紅燈會自動熄滅.

3. LED燈: 在開機狀態下, 開啟LED燈後具有夜視效果.

4. Reset(重置)按鍵:

當發生燈號(藍燈)不滅, 或其它不明狀況無法控制時, 請按Reset鍵, 讓產品重回起始狀態.

5. 讀取資料:

- (1) 電腦讀取資料: 將USB線連接電腦(紅藍燈亮或只亮藍燈) → 電腦螢幕出現卸除式硬碟畫面 → 請開啟資料夾以檢視檔案 · 讀取完畢後 → 安全移除硬碟即可
- (2) 手機讀取資料: 手機(Android)下載APP(MX Player, KM Player, Dice Player)後先找到播放軟體 → 再將隨身寶接上OTG線 → 再連接上手機USB插槽(紅藍燈亮) → 手機出現USB裝置已就緒便可讀取資料 → 讀取完畢後依手機正常程序卸除USB裝置即可.

※注意:

- a. 當手機讀取資料時, 假如只有聲音, 沒有影像時, 需要再按"硬體解碼"及"軟體解碼"後即可完成.
- b. 請使用SD Card formatter程式(請參考注意事項的第2項)格式化, 並建議定期格式化.

6. 電壓檢視: 按下按鈕時, 電壓指示燈只有藍燈亮時, 表示電力至少可以維持1個小時以上, 當紅燈亮時(紅色低壓指示燈), 表示電力已不足, 請立即充電, 隨時有斷電的可能.

注意事項:

- (1). 當電力不足導致時間跳掉時, 請上網www.haihao.com.tw依照指引重新設定時間.
- (2). 當讀取資料不順時, 請操作SD Card formatter程式 <http://www.haihao.com.tw/product/SDcardrepair.doc>.
- (3). 鏡頭需常常保養、清洗, 避免沾到油污, 導致鏡頭表面磨損, 造成影像不清晰.
- (4). 兩天使用後, 請放在通風乾燥的地方, 避免產生"霧氣"現象.

Patented products

CE

RoHS

IPX6

Made in Taiwan

www.haihao.com.tw

HaiHao