

隨身寶 Wi-Fi (Body Cam) Q & A

Q1. 什麼是隨身寶?

A. (1)隨身寶為最新的穿戴式科技產品, 是守護您幸福與安全的最佳夥伴. (2)多功能產品可以取代攝影機, 照相機, 行車記錄器, 錄音筆...

Q2. 隨身寶的特色是什麼?

A. (1)輕薄短小, 操作簡單(12±3 公尺可遙控), 用途廣泛, 隱蔽性高.
(2)適合各種年齡及性別, 穿戴使用, 當作隨身的錄影, 錄音的保護裝備.
(3)適合安裝在各式的帽子, 便帽(鴨舌帽), 工程帽, 單車帽, 機車帽.
(4)適合當作「行車記錄器」, 安裝在單車, 機車及各種車輛上使用.
(5)適合安置在各種場合, 如教室, 會議室, 浮潛, 釣魚, 划雪, 監視...

Q3. 電力可持續多久?

A. 4~5 小時超強電池續航力

Q4. 內建電池容量多少?

A. 內建 2000±100mAH 鋰電池.

Q5. 如何知道剩餘電量?

A. (A.)當電壓低於約1個小時, 攝錄燈號中的低電壓燈號(紅燈)會自動每隔1分鐘閃爍3~4次, 若沒有補充電力, 當電壓過低時, 將強制斷電關機.

(B.) Wi-Fi 打開並與手機連接上, 手機屏上會顯示電力的存量.

Q6. 電池要如何充電?

A. (1)可用室電 Adapter(適配器)直充(110V or 220V)
(2)可接車充 Adapter(適配器)來充電(12V)
(3)可接行動電源充電(5V)
(4)可用電腦 USB 充電(5V)

Q7. 拍攝角度?

A. 170 度超廣角鏡頭,產品根據鏡頭的位置不同(正向或頂端),有分兩種型號不同的產品,供消費者選擇.

Q 8. 鏡頭規格及光圈大小?

A . 1200 萬畫素, F/2.0 大光圈, 鏡頭分兩種

(1) 標準版本 : 6G 全玻璃加一片紅色濾光片, 為紅外線(IR)夜視型, 因為有紅色濾光片的關係, 所以實物會有色偏, 舉例 : 綠色會有色差變成偏為紫的顏色.

(2) 客製化(選購)版本 : 6G 全玻璃, 沒有紅外線(IR)裝置.

Q 9. 攝影解析度是多少?

A . 可選擇 5 種解析度, 如 FHD 30fps、HD 60fps、HD 30fps、WVGA、VGA。

Q 10. 沒有顯示器要如何得知拍攝角度與效果?

A . 手機連接 Wi-Fi 並使用實時觀看做調整.

Q 11. 手機如何與隨身寶連線, 讀取資料?

A . (A.) 隨身寶與手機 Wi-Fi 連接後, 請於瀏覽相簿中點取您要下載的檔案, 於下方點取左側按鍵下載, 待下載成功後, 即可由畫面上方選項切換至內部空間(手機相)查看; 亦可點取您不需要的影片、照片並點選下方右側按鍵刪除。

(B.) (1) 手機必須是智慧型手機, Android 作業系統.

(2) 手機下載 APP, 影片播放軟體(Video Player), 如 MX Player, KM Player, Dice Player

(3) 使用 OTG/USB 連接線(選購).

(4) 連線後就可以直接讀取或分享影片. 假如連線不成功, 請上惠豪網站產品安裝說明.

Q12. 影片為何種格式?

A . 影片為 MOV 檔案, 預設為 3 分鐘, 可更改為 5 分鐘、10 分鐘儲存格式, 影像, 聲音, 時間循環錄影不漏秒 .

Q 13. 記憶體容量多大? 可以記錄多少時間?

A . 內建 Micro SD card 32GB, 64GB 或 128GB

SD card	128GB	64GB	32GB
1080P 30fps	17 hrs	8.5 hrs	4.3 hrs
720P 60fps	19.6 hrs	9.8 hrs	4.9 hrs
720P 30fps	35.4 hrs	17.7 hrs	8.8 hrs
WVGA 60fps	35.4 hrs	17.7 hrs	8.8 hrs

VGA 30fps	60 hrs	30 hrs	15 hrs
-----------	--------	--------	--------

*以上數據僅供參考, 實際狀況與 SD card 品質好壞會有差異

Q14. 若事故發生, 突然斷電的情況, 當時檔案會損毀嗎?

A. 不會的, 斷電前的所有影像皆會自動存檔在 SD card 內, 可以立即讀取.

Q15. 有沒有防水?防水等級多少?

A. 100%防水, 防水等級達 IPX7, 使用者若要水中攝錄(須要在注意 USB 接口上有無蓋緊)

Q16. 是否有錄音功效?

A. 擁有 36db 高靈敏度感應 Microphone, 收音效果極佳, 可以單獨當作錄音蒐證的裝備.

Q17. 隨身寶的尺寸及重量是多少?

A. 62(L) x 40(W) x 25(H) mm, 70g

Q18.是否有夜視效果?

A. 6G 全玻璃, F/2.0 大光圈, 並有兩種選擇.

(1.)IR 夜視效果 (標準配備)

(2.)LED 照射效果(選配).

Q19.有沒有照相功能呢?

A. 有,

(A.)截圖功能 : 攝錄時可以隨時照相, 保留關鍵的照片不會被循環錄影遮蓋掉.

(B.)拍照功能 : 在暫停模式中,可以照相.

Q20. 產品有那些安全規格?

A. BSMI, FCC, CE, RoHS, NCC, TELEC.

Q21. 產品保固期多久?

A. 保固兩年, Made in Taiwan

Q22. 是否支援邊充邊錄功能?

A . 是的.

Q23. Micro SD Card 若是不小心格式化不能使用了, 該怎麼辦?

A : 請依據 SD card 的網址操作 : www.haihao.com.tw/upc/sdcardformat.html

Q24.若是時間不對或跳掉了, 該怎麼辦呢?

A : 日期時間在您連結手機即會自動校正。

Q25.隨身寶與手機連接 Wi-Fi 後,隨身寶按鍵沒反應?

A : Wi-Fi 模式下無法透過 UPC-700W 操作 , 僅能長按上按鍵關機 , 或按 Wi-Fi 按鍵到暫停狀態, Wi-Fi 模式下如要操作僅可用手機操作錄影及拍照。

Q26. 按下隨身寶上的 Wi-Fi 按鍵後,還會錄影嗎?

A . 按下隨身寶上 Wi-Fi 按鍵後,隨身寶會處於待機狀態,並抓取手機上的 Wi-Fi, 如果一分鐘之內沒有反應,會處於暫停狀態,如需連接 Wi-Fi 請重新關閉再開啟.

Q27. 隨身寶如何與手機連上 Wi-Fi ?

A. (1.)請先開啟您的智慧型手機 , (a.)Andriod系統請至"Google Play"商店中搜尋「UPC-700W」App並下載安裝 ;

(b.)ios系統請至"App Store"商店中搜尋「Onepaa」App並下載安裝。

(2.) 請將UPC-700W按上按鍵開機 , 待操作指示藍燈閃爍即開始攝影後 , 按下Wi-Fi按鍵(此時攝影將暫停) , 約2秒後Wi-Fi指示藍燈將快速閃爍 , 呈現等待連線狀態。

(3.) 請將您的手機開啟Wi-Fi連結功能(通常於系統設定中即可以找到該項功能) , 並指定連結網路名稱為「UPC-700W」 , 並輸入預設密碼「12345678」 , 待手機配對成功後 , 此時Wi-Fi指示藍燈將呈現恆亮狀態 , 即代表連結成功。

(4.) 請把手機內「UPC-700W」App 開啟 , 進入畫面後請按下"連結相機" , 將會呈現"實時畫面".

Q28. 為什麼 Wi-Fi 已經連線上但是在手機 APP(UPC-700W)上還一直連不上呢?

A . 請關閉程式,再重新開啟連接.

Q29. 如何更改解析度？

A. 到設定區→點選解析度→可更改5種解析度，如FHD 30fps、HD 60fps、HD 30fps、WVGA、VGA。註：建議以FHD、HD為主。

Q30. 如何更改攝錄頻率？

A. 到設定區→系統(頻率) →點選60HZ 或 50HZ; 室外請無須更改，室內請視照明設備之頻率是否有影響而更改。恢復預設值：若非必要請無須執行

Q31. WDR 開啟有甚麼效果？

A. WDR 為寬動態平衡,增加暗部細節.

Q32. 聲音開啟?關閉?

A. 預設即為開啟，若需要關閉請選擇至關閉狀態.

Q33. 密碼更改無法成功?

A. 密碼一定要有八位數字(不能有英文)以上,且密碼更改後,請將隨身寶重新開機方可作動.

Q34. 為什麼 Wi-Fi 連線訊號 時好時壞呢?

A. Wi-Fi 連線順暢度與有無障礙物阻擋、當時的環境溫溼度以及智慧型手機 Wi-Fi 通訊晶片都有關係.

Q35. 錄影時間(電力)為多少?

A.

模式	只有攝影	開 IR+攝影	開 LED+攝影	開 Wi-Fi+攝影
時間	4~5 小時	3.5 小時	3.9 小時	2 小時

Q36. 當隨身寶無法操作/當機時,有甚麼辦法解決呢?

A. 長按關機動作,則會回到關機狀態.

Q37.為什麼有時候連的上 Wi-Fi 有時候連不上呢?

A. 當低電壓燈號亮起時,會影響 Wi-Fi 與智慧型手機的連線,若是與智慧型手機連線,可能會跳出「沒有與裝置連線」的訊號,請將隨身寶充電.

Q38. 為什麼用 IR 版的隨身寶攝錄時,會有色差?

A. 因為 IR 版的隨身版,鏡頭的鏡片有紅外線濾鏡的關係.

Q39. 為什麼會自動關機呢?

A. 在暫停之後,沒有做任何指令,一分鐘後會自動關機.

Q40. 如何格式化呢?

A. 請到我們網站上面:www.haihao.com.tw/upc/sdcardformat.html

HaiHao Technology Rev 1.6